

Таблица допустимых скоростей потока для цельноточеных гильз ЗАО «РОСМА»

Температура рабочей среды в процессе, °С	Плотность рабочей среды в процессе, кг/м ³	Допустимая скорость потока, м/с при длине L защитной гильзы, мм																									
		46	64	64 БП45°*	100	100 БП45°*	150	150 БП45°*	200	200 БП45°*	250	250 БП45°*	300	300 БП45°*	350	350 БП45°*	400	400 БП45°*	450	450 БП45°*	500	500 БП45°*	550	550 БП45°*	600	600 БП45°*	
20	1000	29,2	17,8	21,1	10	11,9	6,2	7,4	4,5	5,3	3,5	4,2	2,9	3,4	2,5	2,9	2,1	2,5	1,9	2,3	1,7	20	1,5	1,8	1,4	1,7	
	100	92,4	56,2	66,9	31,5	37,5	19,6	23,3	14,2	16,9	11,1	13,3	9,2	10,9	7,8	9,3	6,8	8	6	7,1	5,4	6,4	4,9	5,8	4,4	5,3	
	10	292,1	177,8	211,5	99,7	118,6	62	73,7	44,9	53,4	35,3	41,9	29	34,5	24,6	29,3	21,4	25,5	18,9	22,5	17	20,2	15,4	18,3	14	16,7	
200	1000	26,7	16,2	19,3	9,1	10,8	5,7	6,7	4,1	4,9	3,2	3,8	2,6	3,1	2,2	2,7	2	2,3	1,7	2,1	1,5	1,8	1,4	1,7	1,3	1,5	
	100	84,3	51,3	61	28,8	34,2	17,9	21,3	13	15,4	10,2	12,1	8,4	10	7,1	8,5	6,2	7,3	5,5	6,5	4,9	5,8	4,4	5,3	4,1	4,8	
	10	266,7	162,3	193	91,1	108,3	56,6	67,3	41	48,8	32,2	38,3	26,5	31,5	22,5	26,7	19,5	23,2	17,3	20,5	15,5	18,4	14	16,7	12,8	15,3	
400	1000	22,9	13,9	16,5	7,8	9,3	4,8	5,8	3,5	4,2	2,8	3,3	2,3	2,7	1,9	2,3	1,7	2	1,5	1,8	1,3	1,6	1,2	1,4	1,1	1,3	
	100	72,3	44	52,3	24,7	29,4	15,3	18,2	11,2	13,2	8,7	10,4	7,2	8,5	6,1	7,2	5,3	6,3	4,7	5,6	4,2	5	3,8	4,5	3,5	4,1	
	10	228,7	139,1	165,5	78,1	92,9	48,5	57,7	35,2	41,8	27,6	32,8	22,7	27	19,3	22,9	16,8	19,9	14,8	17,6	13,3	15,8	12	14,3	11	13,1	
600	1000	17	10,4	12,3	5,8	6,9	3,6	4,3	2,6	3,1	2,1	2,4	1,7	2	1,4	1,7	1,2	1,5	1,1	1,3	1	1,2	0,9	1,1	0,8	1	
	100	53,7	32,7	38,9	18,4	21,8	11,4	13,6	8,3	9,8	6,5	7,7	5,3	6,3	4,5	5,4	3,9	4,7	3,5	4,1	3,1	3,7	2,8	3,4	2,6	3,1	
	10	170	103,5	123,1	58,1	69	36,1	42,9	26,2	31,1	20,5	24,4	16,9	20,1	14,3	17	12,5	14,8	11	13,1	9,9	11,7	8,9	10,6	8,2	9,7	

ВНИМАНИЕ! Запрещено эксплуатировать гильзы при температурах рабочей среды в процессе выше 600°С.

* — значения допустимой скорости потока для бобышки БП-45° даны для случаев установки БТ на прямом участке трубопровода

Санкт-Петербург и ЛО, Северо-Западный ФО:
(812) 325-90-51
Москва и МО, Центральный ФО:
(495) 666-33-01

Приволжский и Южный ФО:
(812) 325-90-55
Уральский ФО:
(812) 325-90-52

Сибирский и Дальневосточный ФО:
(812) 325-90-53
СНГ:
(812) 325-05-20

rosma.spb.ru